

Handleiding Opmeting Flexscreen

- Bij voorkeur wordt er opgemeten met een **plooimeter**.
- Niet elk raam is geschikt voor een **FlexScreen**. Lees eerst onze **raamwijzer** zodat u zeker bent dat uw raam geschikt is voor het ontvangen van een **FlexScreen**.



1. **Identificeer** ten eerste de **sponning** van je raamkader

De **sponning** is de ruimte binnenin het kunststof raam waar de raamvleugel opent en sluit. Het is de holte tussen het kader van je raam en de vleugel. Je meet de **spannende maat IN** de sponning van uw kader. *(Foto 1)*

2. **Breedtemaat**

De **breedte** van de sponning meet je van links naar rechts op twee plaatsen. Het liefst aan de boven- en onderkant. **Meet tot op de millimeter.** *(Foto 2 en 3)*

3. **Hoogtemaat**

De **hoogte** van de sponning meet je vanaf de bovenkant tot aan de onderkant op twee verschillende plaatsen. Zorg dat de meting exact verticaal is, van de ene binnenrand naar de andere. **Meet tot op de millimeter.** *(Foto 4)*

4. **OPGELET**

- a. Controleer nogmaals de breedte en hoogte en noteer ze nauwkeurig.
Mocht het zo zijn dat de sponning niet overal dezelfde afmetingen heeft, meet dan op meerdere plaatsen en noteer de kleinste afmetingen.
- b. Hou uw meetinstrument recht voor de meest nauwkeurige afmeting.



Foto 1: Sponning



Foto 2: Breedtemaat



Foto 3: Breedtemaat



Foto 4: Hoogtemaat

