



TOEPASSING

Toepasbaar op deuren, ramen, trappen, (gevel) aftimmeringen en plaatmateriaal zoals spaanplaat, meubelplaat en triplex. Ook zeer goed bruikbaar als reparatiemiddel voor meubels, het opnieuw monteren van scharnieren en raam- en deurbeslag. Tevens geschikt voor het vullen van gaten in steen, beton, metaal enz. Zowel buiten als binnen toepasbaar.

BESCHRIJVING

Bolivia 2K Epoxy Houtvuller - 8 uur is speciaal ontwikkeld voor het repareren van gebreken of door houtrot aangetaste houtconstructies van zowel nieuw als bestaand hout. Een oplosmiddelvrij reparatiesysteem voor zowel kleine als grotere reparaties in de meeste houtsoorten, beton en steen en diverse andere in de bouw toegepaste materialen. Geschikt voor alle typen reparaties van minimaal 10 mm tot 20 cm, volumes van ca. 1,5 liter inhoud.



EIGENSCHAPPEN

Basis:	oplosmiddelvrije epoxyhars
Toepassing:	binnen en buiten
Geschikt voor:	hout, spaanplaat, meubelplaat, triplex, steen, beton en metaal
Laagdikte:	van 10 mm tot 20 cm
Kleur:	crème
Dichtheid 20°C:	1,45 kg/dm ³
Droogtijd:	bij 20°C en RV. van 65%, droog na ca. 8 uur
Overschilderbaar :	na 8 uur
Vastestofgehalte :	100 vol%
VOS :	0 gram per liter
Houdbaarheid :	in gesloten originele verpakking en bij vorstvrije opslag tenminste 24 maanden
Verpakking :	koker set van 600 ml

KENMERKEN

- Eén kwaliteit voor zomer en winter.
- Geen primer noodzakelijk
- Uitstekende verwerkbaarheid
- Zeer makkelijk te schuren
- Universeel overschilderbaar binnen 8 uur
- Mengverhouding 1:1
- Vochtongevoelig
- Blijvend hard elastisch



VERWERKING

Meng component A en component B (mengverhouding 1:1) op een gladde en harde ondergrond. Meng Bolivia 2K Epoxy Houtvuller - 8 uur met een plamuurmes of kunststof spatel tot een egale lichtgrijze kleur. Meng niet langer dan strikt noodzakelijk en maak niet meer houtvuller aan dan u binnen 20 minuten kunt verwerken. Breng op de raakvlakken eerst een dun laagje houtvuller aan ("aanbranden") om luchtinsluitingen te voorkomen. Breng gelijk hierna de Bolivia 2KEpoxy Houtvuller 8 uur ruim aan tot 0,5 á 0,7 mm boven de ondergrond. Na doorharding schuren en een grondlaag aanbrengen.

AANBEVOLEN VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, droog, vetvrij en draag krachtig te zijn. Steen en/of beton ontdoen van ongerechtigeden met bijvoorbeeld perslucht. Metaal ontdoen van geoxideerde lagen en goed ontvetten met bijvoorbeeld de Parel Thinner. De ondergrond dient luchtdroog (vochtgehalte 15 tot 20% of lager) te zijn.

Het verrotte hout volledig verwijderen met een balk opfrees of met behulp van een hamer en scherpe beitel, waarbij eveneens enige centimeters van het gezonde hout verwijderd dienen te worden. Om een zo goed mogelijke hechting te krijgen, de grensvlakken niet haaks op de ondergrond uitfrezen maar onder een hoek van ongeveer 45-75 graden. Overgang tussen de reparatie en het gezonde hout altijd onder een hoek afwerken, nooit glad weg laten lopen. Alle aanwezige verflagen rondom het te repareren houtdeel moeten worden verwijderd. Indien nodig de te repareren plaatsen voorzien van mallen van Perspex stroken.