



Voorwaarden voor het gebruik van Vapodil : aan de slag gaan/ onderhoud / veiligheid

VAPODIL :

- Vullen : (uitgeschakeld toestel en losgekoppeld) water uit de kraan (1l), de schroefdop sluiten met 2 vingers (forceer niet, om niet te beschadigen), leg de verwarmingsknop aan en wacht ongeveer 8 minuten tot het lichtje uitdooft – PLAATS HET TOESTEL NIET ONDER DE KRAAN OM TE VULLEN, maar gebruik de meegeleverde trechter!



• Onderhoud

- Giet het resterende water uit het reservoir van uw Vapodil. Giet 10 cl witte azijn en 40 cl water uit de kraan in een karaf. Giet het mengsel azijn/water in het reservoir van uw Vapodil. Leg uw Vapodil aan en als het lichtje uitdooft, afleggen en loskoppelen en een nacht laten rusten.

NIET STOMEN IN DEZE FASE.

's Anderendaags, het vat ledigen en minstens 2 maal spoelen met helder water

Dit herhalen na iedere 15 tot 20 werkingen met uw Vapodil.

Nooit het vat volledig vullen met het mengsel azijn/water op gevaar van het blokkeren van de schroefdop

°Onderhoud van de O-ringen op het einde van het pistool en van de 2 verlengstukken: bij ieder gebruik, de O-ringen insmeren met wat vloeibare zeep of afwasmiddel (geen vetstof).

• VEILIGHEID :

- Verwijder steeds het condenswater vooraleer de Vapodil weer te starten (zelfs na 1 minuut niet stomen.)
- Wanneer uw VAPODIL aanligt, maar niet wordt gebruikt, steeds het pistool laten rusten in het handvat, en niet op een hoge rand.



- De elektrische toevoer afsluiten als de VAPODIL gedurende een uur niet gebruikt wordt.
- Blokkeer de vergrendeling gedurende het wisselen van de hulpstukken
- Raak het koperen uiteinde van het pistool niet aan, kan zeer heet zijn

- Als de rode lamp brandt, dan is het vat leeg. Dan de stroomtoevoer afsnijden en het vat openen (om bij te vullen tijdens het reinigen)
- Er voor zorgen dat de slang niet draait zodat de stoom steeds vrij kan passeren zonder hinder
- De slang nooit gedraaid gebruiken om een perfecte werking te garanderen



• Opbergen :

- Onnodig het vat te ledigen tussen 2 poetsbeurten (uitgezonderd indien gedurende een 4-tal weken geen gebruik)
- De hulpstukken verwijderen, en zeker de sproeier niet op het pistool laten (anders zal het verwijderen moeilijk verlopen want de O-ringen « plakken » bij het koelen)
- De slang niet draaien
- Verwijder de verlengstukken om de slang niet te beschadigen (buiten garantie)
- De elektrische kabel goed oprollen, bvb. rond het apparaat, vermijd knopen



MESDI Microvezels :

- Wassen na ieder gebruik, liefst in de machine op 60°C minimum tot 90°C indien zeer vuil
- Geen verzachter gebruiken
- Vermijd de MESDI doeken te mengen met ander wasgoed of andere microvezels
- Vermijd de droogkast
- Bij het reinigen, werken met goed uitgewrongen doeken, niet te vochtig



Bij problemen, bel naar 0479/854334 of mail naar isabel@vapodil.net