

Messsoftware für digitale USB-Messtaster

MeasureViewer

Analog



Digital



— Eigenschaften —

• Strukturierte Anzeige mit verschiedenen Optionen

Numerische Anzeige, horizontale Balkenanzeige, Vertikale Balkenanzeige und analoge Messuhranzeige

• Messmodi

Wählbar zwischen: aktueller Messwert, maximaler Messwert, minimaler Messwert und P-P Spitzenwert

• Echtzeit Diagrammanzeige

Latch, Spitzenwert halten und Voreinstellungen sind verfügbar

• Messdaten im CSV-Format


Spart Zeit beim Messvorgang, Messwerte und Auswertungsergebnisse sind per Knopfdruck oder Zeitintervall verfügbar




MeasureViewer

Messsoftware für digitale USB-Messtaster

■ Verschiedene Messwertanzeigen



Analoge Messuhranzeige



Vertikale Balkenanzeige




Horizontale Balkenanzeige



Numerische Anzeige

■ Wählbarer Messmodus



■ Hauptfunktionen



- Ändern der Messwertanzeige
- Wählbarer Anzeigenbereich ($\pm 0,05 \mu\text{m}$ bis $\pm 250 \text{ mm}$)
- Festlegen von benutzerdefinierten Etiketten
- Ändern von mm / μm
- Voreinstellung, Latch, Spitzenwert halten
- Anzeigen von aktuellem, maximalem, minimalem Messwert und P-P Spitzenwert
- GO/NG Anzeige für aktuellen Messwert (Rot, gelb und grün)
- Diagramm des aktuellen Messwertes
- CSV Datenausgabe (Zeitstempel, Messwerte, GO/NG Ergebnisse)

■ Empfohlene Systemanforderungen

Betriebssystem	Windows 10 (32 bit/64 bit)
CPU	Intel Core i3 oder höher
Arbeitsspeicher	2 GB oder mehr
Freier Speicher	200 MB oder mehr
Framework	.NET Framework 4.6 oder höher
Kompatible Modelle	DS805S, DS812S, DS830S DS-Series, DT-Series (über MT30)
Unterstützte Sprachen	Japanisch/Englisch/Deutsch

⚠ Sicherheitshinweis: Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Magnescale Co., Ltd.

International Sales	3-1-4 Edagawa, Koto-ku, Tokyo 135-0051, Japan	TEL. +81(0)3-6632-7924	E-mail: info-mgs-eng@magnescale.com
Magnescale Americas Inc.	1 Technology Drive, Suite F217, Irvine, CA 92618, USA	TEL. +1(949)727-4017	E-mail: info-am@magnescale.com
Magnescale Europe GmbH	Antoniusstrasse 14, 73249 Wernau, Germany	TEL. +49(0)7153-934-291	E-mail: info-eu@magnescale.com
Customer Support	45 Suzukawa, Isehara-shi, Kanagawa 259-1146, Japan	TEL. +81(0)463-92-2132	E-mail: info-css@magnescale.com

www.magnescale.com
www.magnescale.com/de/contact/

Der Inhalt dieses Katalogs entspricht dem Stand: April 2026 - European Version
 Magnescale behält es sich vor, Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

