



Ingebruikname en gebruiksaanwijzingen : Vapodil en zijn hulpstukken

Omschrijving	Foto	Gebruiksaanwijzing
Vapodil III		Vul het toestel met ongeveer 1L30 water uit de kraan – Wacht tot het oranje lampje (thermostaat) uitdooft om het reinigen te beginnen. Zorg er voor dat het water zuiver is. Als het rode lampje aangaat, dan betekent dit dat het water op is. Schakel het toestel uit, draai de schroefdop open en vul met water (warm indien mogelijk), het toestel opnieuw aanschakelen en wachten tot het oranje lampje uitgaat om verder te gaan met het reinigen.
1 Sproeier		Past op het pistool van VAPODIL. Te gebruiken bij : Reinigen van dichtingen (wasmachine, vaatwas ...), achter radiatoren, in waterafvoeren, verluchtungskanalen (wagens...). Om de sproeier niet stuk te maken gedurende het gebruik, onderbreek regelmatig het stomen en let er op om niet te duwen of te wrijven(de warmte werkt in uw plaats). Indien je de sproeier gebruikt met een borstel, duw hem dan niet voorwaarts. Plaats de borstel, trek naar achter, hef dan de borstel op en plaats hem opnieuw voor u, en trek opnieuw naar achter, enz.
1 Kleine driehoekige borstel		Past op de sproeier Voorbeeld van gebruik : reinigen van kleine plaatsen, met een MESDI doekje, vast te maken met een elastiek, om het oppervlak niet te krassen.
2 Kleine ronde borstels (code kleur)		Passen op de sproeier Voorbeeld van gebruik : Reinigen van bodems van toiletputten (met de rode borstel bvb.), reinigen van tegelvoegen(met de zwarte borstel bvb.)



1 Ronde borstel		Past op de sproeier Voorbeeld van gebruik : reinigen van afgeronde plaatsen (bekkens bvb ;) met een MESDI doekje, vast te maken met een elastiek, om krassen te vermijden
2 Verlengstukken		Past op het pistool van VAPODIL. Voorbeeld van gebruik :laat toe om ergonomisch te werken, naargelang de te reinigen oppervlaktes : • De 2 verlengstukken om de vloer te reinigen. • 1 verlengstuk om toiletten te reinigen...
1 Elleboog		Past op het pistool van VAPODIL of op een verlengstuk. Gebruik : laat toe de grote driehoekige borstel aan te brengen
1 Grote rechthoekige borstel		Past op een verlengstuk of rechtstreeks op het pistool van VAPODIL. Voorbeeld van gebruik : Om de Mop SAB aan te brengen, om vloeren, matrassen, muren en bepaalde plafonds te reinigen.
1 Grote driehoekige borstel		Past met de elleboog op de verlengstukken of direct op het pistool van VAPODIL. Gebruik : laat toe een MESDI doekje aan te brengen en vast te zetten met een elastiek, voor het reinigen van werkbladen, badkuipen, douchecabines, vuile ramen enz.